

---

## Montageanvisning Plan lucka med D-ram för eftermontage

### Steg – för – steg montering

- 1 Sänk ner ramen i hålet.
- 2 Skruva fast ramen genom fästörönen med expanderbult.  
Om det är mellanrum mellan ram och material kan mellanlägg användas innan fastdragning för att undvika att ramen slår sig.

Monteringen är färdig.



Om du har frågor gällande våra produkter eller monteringen av dessa är du varmt välkommen att höra av dig direkt till oss.

Tel; 019-140170  
Mail; [info@abat.se](mailto:info@abat.se)

Hälsningar,  
ABAT Produktionsteam