
Montageanvisning - plana lösa lock

Läs igenom hela beskrivningen innan arbetet påbörjas. Titta noggrant på det lock som ska demonteras så ni ser hur det ser ut från insidan. Det kommer att underlätta den fortsatta monteringen.

1. Ställ upp det gamla locket.
2. Kontrollera i nederkant, vid gångjärnen, hur mycket springa det är mellan ramen och locket, (viktigt för att få rätt springa när locket är stängt).
3. Borra ur nitarna vid gångjärnen ur de gamla locken och ta bort gasfjäders från sitt fäste i locket.
4. Håll det nya locket stående och se till att det är samma springa som mätts upp innan demontaget, genom att lägga ett mellanlägg mellan lock och ram i samma tjocklek.
5. Vik upp gångjärnet mot locket, markera gångjärnens mittersta hål på locket och borra 5 mm hål.
6. Sätt i nitarna och sätt ett mothåll på lockets utsida.
7. Slå (präglade ut) ihop nitens undersida så den nyper fast. Slipa niten jäms med locket.
8. Lägga ned locket och kontrollera att det passar.
9. Res upp igen och sätt i de återstående nitarna, alternativt justera först så att locket passar och kontrollera igen.

(Observera att ni inte kan lägga ned locket rakt bakåt för då bryter ni sönder gångjärnen).

10. Montera tillbaka gasfjäders i fästet i locket.

Monteringen är klar!

Om du har frågor gällande våra produkter eller monteringen av dessa är du varmt välkommen att höra av dig direkt till oss.

Tel; 019-140170
Mail; info@abat.se

Hälsningar,
ABAT Produktionsteam